

GUIDE D'INSTALLATION 10806MT

1. Enlever plastique du dessous;
2. Passer flat nut par les trous de côté et placer sur trous existants;
3. Mettre attache en place et boulonner le tout.

Pour les modèles 2026

1. Découpe à faire dans le plastique sous le pare-chocs de 4 1/2" large x 4 1/4" de profondeur et enlever les 5 ailettes au bord de celui-ci de chaque côté de la découpe;
2. Également dans le pare-chocs de 4 1/2" large x 1" de profondeur

QUINCAILLERIE

NO ATT

10806MT

CAPACITÉ

1000LBS

QTE	CODE	QTE	CODE	QTE	CODE
4	14			4	CGN
4	17				
4	12				
2	5				