

GUIDE D'INSTALLATION 10806MT

1. Enlever plastique du dessous;
2. Passer flat nut par les trous de côté et placer sur trous existants;
3. Mettre attache en place et boulonner le tout.

Pour les modèles 2026

1. Découpe à faire dans le plastique sous le pare-chocs de 4 1/2" large x 4 ¼" de profondeur et enlever les 5 ailettes au bord de celui-ci de chaque côté de la découpe;
2. Également dans le pare-chocs de 4 1/2" large x 1" de profondeur