

GUIDE D'INSTALLATION 30004

1. ENLEVER AUTOCOLLANT CÔTÉ GAUCHE ET DROIT;
2. DÉBOULONNER SUPPORT D'ÉCHAPPEMENT;
3. METTRE L'ATTACHE EN PLACE;
4. INSTALLER BOULONS ET BOULONNER LE TOUT.

ATTENTION : MODÈLE 2025

METTRE SHIM (2) (FOURNIS AVEC QUICAILLERIE) ENTRE LES SUPPORTS D'ÉCHAPPEMENT ET LES LONGERONS.