

GUIDE D'INSTALLATION ATT 37907 OUTBACK

1. Abaisser les silencieux.
2. Agrandir le trou arrière pour insérer les flats avec nuts.
3. Serrer les boulons solidement
4. Remettre en place les silencieux