

GUIDE D'INSTALLATION 20093

- 1- ABAISSER TUYAU ÉCHAPPEMENT;
- 2- AGRANDIR LES DEUX TROUS AVANT;
- 3- INSERER « FLAT NUT » EN AVANT ET METTRE
ATTACHE EN PLACE AVEC LA QUINCAILLERIE FOURNIE.