

GUIDE D'INSTALLATION 20100 CHEVROLET EQUINOX EV

1. ENLEVER PANNEAU SOUS LE PARE-CHOC
2. DEBRANCHER CONNECTEUR CÔTÉ DROIT EN DESSOUS (VOIR PHOTOS)
3. DÉMONTER LE COUVRE PARE-CHOC
4. DÉTACHER MOULURE DU TOUR DE L'AILE EN PARTIE (Très fragile) (VOIR PHOTOS)
5. DÉBRANCHER LES DEUX CLIGNOTANTS DANS LES MOULURES DE CÔTÉ
6. ENLEVER LE PARE-CHOC
7. INSÉRER « FLAT NUT » 1X3
8. INSTALLER L'ATTACHE
9. REMETTRE PARE-CHOC ET FIXER AVEC BOULONS EXISTANTS ET VISSER 1 X3 AVEC BOULONS FOURNIS
10. FAIRE DÉCOUPE DANS LE COUVRE PARE-CHOC (4" L X 10 3/8" DE PROFOND)
11. RÉ-INSTALLER COUVRE PARE-CHOC
12. REBRANCHER LES 3 CONNECTEURS
13. REMETTRE PANNEAU SOUS LE PARE-CHOC

*****ATTENTION INSTALLATION COMPLEXE. EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION*****