

# ATTACHE PRIUS PRIME 20099 ET 20099MT

## GUIDE D'INSTALLATION

1. COTÉ GAUCHE, ENLEVER LES 2 BOULONS DU SUPPORT D'ÉCHAPPEMENT
2. COTÉ DROIT, ENLEVER LES 2 BOUCHONS DE PLASTIQUE COUVRANT LES DEUX FILETS DES BOULONS
3. POUR LES DEUX COTÉS, À L'AVANT, AGRANDIR LES TROUS DANS LES LONGERONS AFIN DE PASSER LES « FLATS NUTS ».
4. BIEN BOULONNER LE TOUT.