

ATTACHE PRIUS PRIME 20099 ET 20099MT

GUIDE D'INSTALLATION

1. COTÉ GAUCHE, ENLEVER LES 2 BOULONS DU SUPPORT D'ÉCHAPPEMENT
2. COTÉ DROIT, ENLEVER LES 2 BOUCHONS DE PLASTIQUE COUVRANT LES DEUX FILETS DES BOULONS
3. POUR LES DEUX COTÉS, À L'AVANT, AGRANDIR LES TROUS DANS LES LONGERONS AFIN DE PASSER LES « FLATS NUTS ».
4. BIEN BOULONNER LE TOUT.

N.B : Une découpe de 2 ½ " de profond x 3 ¼" de large est nécessaire pour l'installation de l'attache.

QUINCAILLERIE

NO ATT

20099

CAPACITÉ

2000

300

QTE	CODE	QTE	CODE	QTE	CODE
4	23	2	PNC		
4	24				
4	53				
2	4				
2	5				
2	1				