

## **GUIDE D'INSTALLATION 35023**

- 1. Enlever receveur 1 ¼ déjà existant. (4 vis)**
- 2. Réinstaller receveur 2 pouces avec les mêmes vis**
- 3. Bien fixer le tout**