

GUIDE D'INSTALLATION ATTACHE 20094MT KIA – NIRO – HEV-PHEN 2024-2025

- 1- ABAISSER LE CANISTER CÔTÉ GAUCHE
- 2- ENLEVER LES BOULONS DU BAS DE CHAQUE CÔTÉ DU PARE-CHOCS
- 3- AGRANDIR TROU EXISTANT CÔTÉ DROIT (1)
- 4- PERCER TROU CÔTÉ GAUCHE (1) POUR INSERER FLAT
- 5- FIXER L'ATTACHE À L'AIDE DES BOULONS FOURNIS

QUINCAILLERIE FOURNIE :

4 X 59

4 X 1

4 X 5