

GUIDE D'INSTALLATION ATTACHE CHEVROLET TRAX 20110

1. Passer « Flats » par trous avant;
2. Agrandir les 2 trous en arrière;
3. Mettre « Shim » entre le châssis et l'attache au niveau des trous en arrière;
4. Fixer l'attache temporairement;
5. Mettre flat par-dessus l'anneau de remorquage et finaliser l'installation.