

GUIDE INSTALLATION BUICK ENVISON 35090

- 1- Enlever couvre pare-chocs;
- 2- Débrancher connecteur électrique;
- 3- Enlever renfort (remettre client);
- 4- Installer attache avec les mêmes boulons;
- 5- Faire découpe à partir du centre. 3 pouces de profond x 4.25 pouces de large.
- 6- Réinstaller couvre pare-chocs.