

GUIDE D'INSTALLATION ATTACHE 50035 – PALISSADE

1. BAISER LE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT;
2. BAISSER ROUE DE SECOURS;
3. ENLEVER COUVERCLE AU CENTRE DU PARE-CHOCS;
4. INSÉRER « FLATS » DANS LES TROUS SITUÉS EN AVANT;
5. FIXER L'ATTACHE FINALE;
6. FAIRE DÉCOUPE DANS LE PANNEAU DU CENTRE DE 3 POUCES DE LARGE X 4 ½ POUCES DE HAUT.