

GUIDE D'INSTALLATION ATT 20062MT

1. ENLEVER PANNEAU DU DESSOUS
2. ENLEVER 4 BOULONS DU PARC-CHOCS
3. INSERER « FLAT NUT » DANS LES TROUS DU CHASSIS
4. METTRE L'ATTACHE EN PLACE ET SERRER
SOLIDEMENT
5. FAIRE DÉCOUPE DANS LE PANNEAU DE 4 POUCES DE
LARGE X 4 POUCES DE PROFOND.