

KIA EV 5 2026 ATT NO . 30030

1

1. Enlever panneau du dessous.
2. Monter l'attache et fixer sur les côtés avec quincaillerie fournie.
3. Faire découpe dans le panneau du dessous de 4 3/4" profond par 4" de large.