GUIDE D'INSTALLATION ATTACHE 20105 (OPTIQ)

1. ENLEVER PANNEAU DU DESSOUS
2. ENLEVER COUVERT DU PARE-CHOCS
3. ENLEVER RENFORT
4. INTALLER L'ATTACHE ET FIXER AVEC BOULONS D'ORIGINE ET CEUX FOURNIS
5. FAIRE DÉCOUPE DANS LE COUVERT DU PARE-CHOCS 2 ¾'' PROFOND X 3 ½'' LARGE
6. RÉ-INSTALLER COUVRE PARE-CHOCS

QUINCAILLERIE

NO ATT	CAPACITÉ	
20105	2000	300

QTE	CODE	QTE	CODE	QTE	CODE
2	12				
2	91				
2	680				