

GUIDE D'INSTALLATION ATTACHE 20105 (OPTIQ)

1. ENLEVER PANNEAU DU DESSOUS
2. ENLEVER COUVERT DU PARE-CHOCS
3. ENLEVER RENFORT
4. INTALLER L'ATTACHE ET FIXER AVEC BOULONS D'ORIGINE ET CEUX FOURNIS
5. FAIRE DÉCOUPE DANS LE COUVERT DU PARE-CHOCS 2 ¾" PROFOND X 3 ½" LARGE
6. RÉ-INSTALLER COUVRE PARE-CHOCS