

GUIDE D'INSTALLATION ATTACHE NO. 20115 CHR 2026

1. Enlever les plastiques du dessous;
2. Enlever la partie du bas du couvre pare-chocs
3. Enlever le renfort;
4. Installer l'attache;
5. Faire découpe dans le pare-chocs de 3 ¼" de largeur x 6" de profondeur;
6. Rabattre la découpe au-dessus du receveur (plus esthétique);
7. Remettre la partie du bas du pare-chocs et les plastiques.

QUINCAILLERIE

NO ATT	CAPACITÉ	
20115	200	200

QTE	CODE	QTE	CODE	QTE	CODE
8	59				
8	1				
8	5				