

GUIDE D'INSTALLATION ATT 35088

SUBARU TRAILSEEKER 2027

1. ENLEVER PLASTIQUE DU DESSOUS;
2. COUPER LES 2 EMBOUTS À L'ARRIÈRE DU PLASTIQUE DU DESSOUS;
3. AGRANDIR LE TROU DU CENTRE POUR PASSER LES « FLATS NUTS »
4. CHANGER LE BOUCHON DU FOND DU COFFRE DE CÔTÉ ET COUPER LES 2 TIGES FILETÉES DESSOUS;
5. ENLEVER LE SILICONE POUR EXPOSER LE JOINT DE MÉTAL;
6. MONTER L'ATTACHE ET L'APPUYER SUR LE JOINT DE METAL ARRIÈRE;
7. MARQUER LES TROUS ET PERCER;
8. INSÉRER « FLATS NUTS » À L'INTÉRIEUR;
9. MONTER ET FIXER L'ATTACHE EN PLACE;
10. FAIRE DÉCOUPE DE 3" X 4 " POUCES DANS LE COUVERCLE DU PARE-CHOCS;
11. FAIRE DÉCOUPE DANS LES DEUX PANNEAUX DU DESSOUS.